


# APILADOR ELÉCTRICO

## RF-ACE 1000



SELF LIFTING



# ASPECTOS TÉCNICOS

**REDFORK**  
MACHINES

## APILADOR ELÉCTRICO RF-ACE1000

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Tipo</b>  | Eléctrico        |
| <b>Batería</b>                                     | 24V 20AH         |
| <b>Capacidad Nominal</b>                           | 1.000 KG         |
| <b>Altura de Elevación</b>                         | 1.400 mm         |
| <b>Horquillas</b>                                  | 680 mm / 1118 mm |
| <b>Controlador Curtis</b>                          | SI               |
| <b>Ruedas</b>                                      | Poliuretano      |
| <b>Radio de Giro</b>                               | 1.570 mm         |
| <b>Ancho de pasillo</b>                            | 1.980 mm         |
| <b>Velocidad de traslación con carga/sin carga</b> | 4/4 Km/h         |
| <b>Velocidad de elevación con carga/sin carga</b>  | 0.08/0.10 m/s    |
| <b>Velocidad de descenso con carga/sin carga</b>   | 0.12/0.10 m/s    |
| <b>Ruedas Estabilizadoras</b>                      | SI               |



GRUPO LIMBO

+ (54911) - 4418 - 2297

[www.grupolimbo.com](http://www.grupolimbo.com)

# BENEFICIOS



Altura: 1.400mm



Capacidad de carga: 1000kg



100% eléctrico, tanto para funciones  
de traslado como de descarga




Batería de litio con mayor potencia y  
duración

# ¿CÓMO FUNCIONA?

**REDFORK**  
MACHINES

Apilador Autoelevable con sistema Self-Lifting que le permite subirse y bajarse de camiones sin necesidad de equipos adicionales optimizando entregas y reduciendo tiempos operativos.



**Apilador con carga**



**El apilador levanta la carga y la coloca en el camión**




**Las piernas del apilador se deslizan hacia atrás**



**El apilador se levanta solo, utilizando un motor de elevación inverso**



**Las patas del apilador se deslizan hacia el frente**



**El apilador carga de forma segura en el camión para luego descender de la misma manera**

\*Haz clic **AQUÍ** para ver cómo funciona el apilador



GRUPO LIMBO

+**(54911) - 4418 - 2297**

[www.grupolimbo.com](http://www.grupolimbo.com)